

## PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE D'UN MICROPIEU

Forage à l'Odex :  
Marteau fond de trou  
tubage à l'avancement

Retrait du  
train de tige

Mise en place  
de l'armature et  
injection

Retrait du tubage  
provisoire

Injection en tête du  
tube pour mise en  
pression du bulbe

Recepage et pose  
de la platine de tête

